

# ARCHIVIO SCHEMI GELOSO by ARG-AUDIO

PRODOTTO	SCHEMA	BOLLETTINO
ACCOPIATORE	G.7	8
ACCOPIATORE	G.7	12
ADATTATORE	G.291/A	42
ALIMENTATORE PER DINAMICI	G.13	15
ALIMENTATORE PER DINAMICI	G.13	19
ALIMENTATORE PER DINAMICI	G.13-A	23
ALIMENTATORE PER DINAMICI	G.5	23
ALIMENTATORE PER DINAMICI	G.8	7
ALIMENTATORE PER DINAMICI	G.9	9
ALIMENTATORE	G.2/20-21	114
ALIMENTATORE	G.217	75
ALIMENTATORE	G.217-N	78-79
ALIMENTATORE	G.217-N	84
ALIMENTATORE	G.217-N	88
ALIMENTATORE	G.224	84
ALIMENTATORE	G.224	88
ALIMENTATORE	G.224	93
ALIMENTATORE	G.3217	93
ALIMENTATORE	G.3217	99-A
ALIMENTATORE	G.3224	99-A
ALIMENTATORE	G.4/159	91
ALIMENTATORE	G.4/159	96-A
ALIMENTATORE	G.4/159	103
ALIMENTATORE	G.4/229	105
ALIMENTATORE	N.1489	93
ALIMENTATORE	N.1489	99-A
ALIMENTATORE	N.3741	67

ALIMENTATORE PER TX	G.4/226	96
AMPL+MAGNET+FONOG.	G.287-AV/12	71-72
AMPLIFICATORE	G.1/188-TS	110-111
AMPLIFICATORE	G.1/190-TS	110-111
AMPLIFICATORE	G.1/310-TS	110-111
AMPLIFICATORE	G.10	9
AMPLIFICATORE	G.10	12
AMPLIFICATORE	G.10-A	15
AMPLIFICATORE	G.10-A	19
AMPLIFICATORE	G.12	2-3-4
AMPLIFICATORE	G.15	5
AMPLIFICATORE	G.15-A	7
AMPLIFICATORE	G.15-R	36
AMPLIFICATORE	G.16	15
AMPLIFICATORE	G.17	23
AMPLIFICATORE	G.17-A	34
AMPLIFICATORE	G.18-R	36
AMPLIFICATORE	G.20	10
AMPLIFICATORE	G.20	12
AMPLIFICATORE	G.203-HF	78-79
AMPLIFICATORE	G.203-HF	84
AMPLIFICATORE	G.203-HF	88
AMPLIFICATORE	G.203-HF	93
AMPLIFICATORE	G.204-V/12	65
AMPLIFICATORE	G.204-V/XX	54
AMPLIFICATORE	G.205-V	41

AMPLIFICATORE	G.206-V	56-57
AMPLIFICATORE	G.206-V	65
AMPLIFICATORE	G.211-A	54
AMPLIFICATORE	G.211-A	55
AMPLIFICATORE	G.213-A	40
AMPLIFICATORE	G.214-A	43
AMPLIFICATORE	G.215-AN	78-79
AMPLIFICATORE	G.215-AN	84
AMPLIFICATORE	G.215-AN	88
AMPLIFICATORE	G.215-AN	93
AMPLIFICATORE	G.216-TRS	75
AMPLIFICATORE	G.216-TSN	78-79
AMPLIFICATORE	G.216-TSN	84
AMPLIFICATORE	G.216-TSN	88
AMPLIFICATORE	G.218/6/12	44
AMPLIFICATORE	G.219-PA/V	54
AMPLIFICATORE	G.22-R	33
AMPLIFICATORE	G.22-R	35
AMPLIFICATORE	G.220-PA/V	54
AMPLIFICATORE	G.221-PA	78-79
AMPLIFICATORE	G.221-PA	84
AMPLIFICATORE	G.221-PA	88
AMPLIFICATORE	G.221-PA	93
AMPLIFICATORE	G.221-PA/6	99-A
AMPLIFICATORE	G.223-PA	84
AMPLIFICATORE	G.223-PA	88
AMPLIFICATORE	G.223-PA	93

AMPLIFICATORE	G.225-A	40
AMPLIFICATORE	G.226	56-57
AMPLIFICATORE	G.227-A	78-79
AMPLIFICATORE	G.227-A	84
AMPLIFICATORE	G.227-A	88
AMPLIFICATORE	G.227-A	93
AMPLIFICATORE	G.228-A	49-50
AMPLIFICATORE	G.229-PA	56-57
AMPLIFICATORE	G.229/VV	56-57
AMPLIFICATORE	G.23-R	33
AMPLIFICATORE	G.23-R	35
AMPLIFICATORE	G.230-PA	93
AMPLIFICATORE	G.230-PA	99-A
AMPLIFICATORE	G.231-PA	78-79
AMPLIFICATORE	G.231-PA	84
AMPLIFICATORE	G.231-PA	88
AMPLIFICATORE	G.232-HF	61-62
AMPLIFICATORE	G.232-HFN	78-79
AMPLIFICATORE	G.232-HFN	84
AMPLIFICATORE	G.232-HFN	88
AMPLIFICATORE	G.232.HFN	93
AMPLIFICATORE	G.233-HF	88
AMPLIFICATORE	G.234-HF	73
AMPLIFICATORE	G.234-HF	78-79
AMPLIFICATORE	G.234-HF	84
AMPLIFICATORE	G.234-HF	88
AMPLIFICATORE	G.236	99-A

AMPLIFICATORE	G.236-HF	73
AMPLIFICATORE	G.236-HF	78-79
AMPLIFICATORE	G.236-HF	84
AMPLIFICATORE	G.236-HF	88
AMPLIFICATORE	G.236-HF	93
AMPLIFICATORE	G.24-R	33
AMPLIFICATORE	G.24-R	35
AMPLIFICATORE	G.244-HF	73
AMPLIFICATORE	G.244-HF	78-79
AMPLIFICATORE	G.244-HF	84
AMPLIFICATORE	G.244-HF	88
AMPLIFICATORE	G.248-HF	93
AMPLIFICATORE	G.248-HF	99-A
AMPLIFICATORE	G.249-PA	93
AMPLIFICATORE	G.249-PA	99-A
AMPLIFICATORE	G.251-HF	99-A
AMPLIFICATORE	G.253-HF	99-A
AMPLIFICATORE	G.26-R	27

AMPLIFICATORE	G.260-A	61-62
AMPLIFICATORE	G.261-A	78-79
AMPLIFICATORE	G.261-A	84
AMPLIFICATORE	G.261-A	88
AMPLIFICATORE	G.262-A	93
AMPLIFICATORE	G.269-A	78-79
AMPLIFICATORE	G.269-A	84
AMPLIFICATORE	G.27	23
AMPLIFICATORE	G.27-A	34
AMPLIFICATORE	G.270-A	93
AMPLIFICATORE	G.270-A	99-A

AMPLIFICATORE	G.272-A	93
AMPLIFICATORE	G.273-A	78-79
AMPLIFICATORE	G.273-A	84
AMPLIFICATORE	G.273-A	88
AMPLIFICATORE	G.274-A	47-48
AMPLIFICATORE	G.274-A	75
AMPLIFICATORE	G.275-A	40
AMPLIFICATORE	G.276-A	47-48
AMPLIFICATORE	G.276-AN	78-79
AMPLIFICATORE	G.276-AN	84
AMPLIFICATORE	G.276-AN	88
AMPLIFICATORE	G.276-AN	93
AMPLIFICATORE	G.276-AN	99-A
AMPLIFICATORE	G.276/A	43
AMPLIFICATORE	G.277/A	43
AMPLIFICATORE	G.28	15
AMPLIFICATORE	G.28	19
AMPLIFICATORE	G.280-A	71-72
AMPLIFICATORE	G.29	24
AMPLIFICATORE	G.29-A	34
AMPLIFICATORE	G.292-A	78-79
AMPLIFICATORE	G.292-A	84
AMPLIFICATORE	G.292-A	88
AMPLIFICATORE	G.298-A	93
AMPLIFICATORE	G.30-A	36
AMPLIFICATORE	G.3215	99-A
AMPLIFICATORE	G.3216	93
AMPLIFICATORE	G.3216-PA	99-A
AMPLIFICATORE	G.3227-A	99-A
AMPLIFICATORE	G.3262-A	99-A
AMPLIFICATORE	G.3272-A	99-A

AMPLIFICATORE	G.3298-A	99-A
AMPLIFICATORE	G.3538-HF	99-A
AMPLIFICATORE	G.5-V	36

AMPLIFICATORE	G.60-A	37-38
AMPLIFICATORE	G.9503	99
AMPLIFICATORE	N.9503	99-A
AMPLIF. POTENZA	G.279-A	71-72
AMPLIF./ REGISTRATORE	G.287-V/12	65
AUTOECCITATO (A VALVOLA)	A.360	34
AUTOECCITATO (A DIODI)	W.12	12
AUTOECCITATO (A DIODI)	W.12	24
CENTRALINO	G.1510-C	61-62
CENTRALINO	G.1511-C	66
CENTRALINO	G.1511-C	78-79
CENTRALINO	G.1511-C	84
CENTRALINO	G.1511-C	88
CENTRALINO	G.1511-C	93
CENTRALINO	G.1511-C	99-A
CENTRALINO	G.1520-C	61-62
CENTRALINO	G.1521-C	66
CENTRALINO	G.1522-C	75
CENTRALINO	G.1522-C	78-79
CENTRALINO	G.1523-C	84
CENTRALINO	G.1523-C	88
CENTRALINO	G.1523-C	93
CENTRALINO	G.1524-C	99-A
CENTRALINO	G.1532NOTE	75
CENTRALINO	G.1532NOTE	78-79
CENTRALINO	G.1533NOTE	84
CENTRALINO	G.1533NOTE	88
CENTRALINO	G.1534NOTE	93
CENTRALINO	G.1534NOTE	99-A
COLONNA SONORA	G.3121	99-A
COLONNA SONORA	G.3126	99-A
CONVERTITORE UHF	GTV.1091-A	89
CONVERTITORE UHF	GTV.1091-B	89
CONVERTITORE UHF	GTV.1091-C	89

CONVERTITORE UHF	GTV1091ABC	83
CONVERTITORE. ONDE CORTE	G.32	11
CONVERTITORE	G.4/160	91
CONVERTITORE	G.4/161	91
CONVERTITORE 144-48MHz	G.4/161	96-A

CONVERTITORE	G.4/161	103
CONVERTITORE	G.4/162	91
CONVERTITORE 432 MHz	G.4/163	91
CONVERTITORE	G.4/163	96-A
CONVERTITORE	G.4/163	103
CONVERTITORE	N.4/151	91
CONVERTITORE	N.4/152	91
CONVERTITORE VHF	N.4/151	85
CONVERTITORE VHF	N.4/152	85
CONVERTITORE VHF	N.4/153	85
CONVERTITORE VHF	N.4/154	85
ECCITATORE PER DINAMICI	G.8	12
ECCITATORE PER DINAMICI	G.9	12
FREQ. INTERMEDIA SUONO	N.7811	51
FREQ. INTERMEDIA SUONO	N.7817	89
FREQ. INTERMEDIA VIDEO	N.7701	89
FREQ. INTERMEDIA VIDEO	N.7837	89
FONVALIGIA	G.283-V	84
FONVALIGIA	G.285-V	65
FONVALIGIA	G.286-V	75
FONVALIGIA	G.293-V	88
FONVALIGIA	G.293-V	99-A
FONVALIGIA	G.294-V	84
FONVALIGIA	G.294-V	88
FONVALIGIA	G.294-V	99-A
FONO-REGISTR.-AMPLIF.	G.187-V	99-A
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1925	35
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1961	37-38

GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1962	37-38
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1971	37-38
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1971	37-38
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1975	37-38
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1976	37-38
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.1977	37-38
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2601	42
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2602	42
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2603	46
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2604	46
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2615	66
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2615	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2615-B	89
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2617	66

GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2620	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2620-A	89
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2621	49-50
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2622	52-53
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2641	46
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2642	46
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2643	46
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2650	52-53
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2661	51
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2661	58

<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2661-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2662</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2662-62F</b>	<b>52-53</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2662-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2664-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2665-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2667-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2668</b>	<b>56-57</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2668-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2669-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2670-F</b>	<b>58</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2672</b>	<b>80</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2676</b>	<b>89</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2681</b>	<b>67</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2682</b>	<b>67</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2682-B</b>	<b>80</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2683</b>	<b>67</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2683-FDB</b>	<b>80</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2684</b>	<b>89</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2685</b>	<b>67</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2686</b>	<b>67</b>
<b>GRUPPO ALTA FREQUENZA</b>	<b>N.2688</b>	<b>67</b>

GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2689	67
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2691	46
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2693	47-48
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2699-E	61-62
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2726	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2727	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2729	89
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2730	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2731	71-72
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2733+	71-72
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2735+	71-72
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2736-A	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2740	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2741	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2742	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2743	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2743	89
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2746	80
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2761/1	89
GRUPPO ALTA FREQUENZA	N.2761/2	89
GRUPPO A.F. FM	N.2722	67
GRUPPO A.F. FM	N.2697	61-62
GRUPPO A.F. FM	N.2723	71-72

<b>GRUPPO A.F. RX OM</b>	<b>N.2618</b>	<b>69-70</b>
<b>GRUPPO A.F. RX OM</b>	<b>N.2620-A</b>	<b>85</b>
<b>GTV</b>	<b>1006</b>	<b>76</b>
<b>GTV</b>	<b>1007</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1009</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1010-U</b>	<b>83</b>
<b>GTV</b>	<b>1010-U</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1014NO</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1016</b>	<b>76</b>
<b>GTV</b>	<b>1018</b>	<b>76</b>
<b>GTV</b>	<b>1019</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1020</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1034</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1035-U</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1042</b>	<b>76</b>
<b>GTV</b>	<b>1043</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1044-U</b>	<b>83</b>
<b>GTV</b>	<b>1044-U</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>1045-U</b>	<b>87</b>
<b>GTV</b>	<b>12</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8/234</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F170</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F200</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F233-235</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F235-236</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F244-245</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F245-246</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F248</b>	<b>108-109</b>

<b>GTV</b>	<b>8F253</b>	<b>108-109</b>
<b>GTV</b>	<b>8F345-346</b>	<b>110-111</b>
<b>GTV</b>	<b>8F355</b>	<b>110-111</b>
<b>GTV</b>	<b>8F358</b>	<b>115-116</b>
<b>GTV</b>	<b>8F359</b>	<b>115-116</b>
<b>GTV</b>	<b>8S171/172</b>	<b>115-116</b>
<b>GTV</b>	<b>8TS171-172</b>	<b>110-111</b>

<b>GTV</b>	<b>8TS237</b>	<b>110-111</b>
<b>GTV</b>	<b>8TS312-V1</b>	<b>114</b>
<b>GTV</b>	<b>8TS312-V2</b>	<b>114</b>
<b>GTV</b>	<b>8TS337-354</b>	<b>110-111</b>
<b>GTV</b>	<b>8TS402</b>	<b>115-116</b>
<b>INTERCOMUNICANTE</b>	<b>N.9500</b>	<b>99</b>
<b>INTERCOMUNICANTE</b>	<b>N.9501</b>	<b>84</b>
<b>INTERCOMUNICANTE</b>	<b>N.9501</b>	<b>88</b>
<b>INTERCOMUNICANTE</b>	<b>N.9501-ALL</b>	<b>99</b>
<b>INTERCOMUNICANTE</b>	<b>N.9502</b>	<b>99</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>1503-4-5</b>	<b>66</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>1507/08/09</b>	<b>81</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1498</b>	<b>89</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1501-2-6</b>	<b>66</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1501-2-6</b>	<b>71-72</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1501/6</b>	<b>80</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1502/12</b>	<b>80</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1506/24</b>	<b>80</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1507-8-9</b>	<b>71-72</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1507/6</b>	<b>80</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1508/12</b>	<b>80</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.1509/24</b>	<b>80</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.3742</b>	<b>67</b>
<b>INVERTITORE</b>	<b>N.3743</b>	<b>67</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.239-M</b>	<b>52-53</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.239-M</b>	<b>56-57</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.240-M</b>	<b>56-57</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.241-M</b>	<b>56-57</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.241MNOTE</b>	<b>52-53</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.242-M</b>	<b>52-53</b>
<b>MAGNETOFONO A FILO</b>	<b>G.242-M</b>	<b>56-57</b>
<b>MAGNETOFONO PER G.287-V</b>	<b>G.255-S</b>	<b>65</b>

MAGNETOFONO	G.246	84
MAGNETOFONO	G.246	88
MAGNETOFONO	G.250-N	61-62
MAGNETOFONO	G.250-N	63
MAGNETOFONO	G.250-N	63a
MAGNETOFONO	G.250-N	68
MAGNETOFONO	G.252-N	63
MAGNETOFONO	G.252	63a
MAGNETOFONO	G.252-N	68
MAGNETOFONO	G.254	68
MAGNETOFONO	G.254/55	71-72
MAGNETOFONO	G.255-S	63
MAGNETOFONO	G.255	63a
MAGNETOFONO	G.255/S/U	68
MAGNETOFONO	G.256	74
MAGNETOFONO	G.257	81
MAGNETOFONO	G.257	84
MAGNETOFONO	G.257	88
MAGNETOFONO	G.257-1	92
MAGNETOFONO	G.257-2	92-A
MAGNETOFONO	G.258	77
MAGNETOFONO	G.259	77
MAGNETOFONO	G.259	81
MAGNETOFONO	G.268	81
MAGNETOFONO	G.268	84
MAGNETOFONO	G.268	88
MAGNETOFONO	G.540	97
MAGNETOFONO	G.541	101
MAGNETOFONO	G.570	106
MAGNETOFONO	G.600	97
MAGNETOFONO	G.600	101
MAGNETOFONO	G.600	106
MAGNETOFONO	G.650	104
MAGNETOFONO	G.651	104
MAGNETOFONO	G.680	92
MAGNETOFONO	G.681	92-A
MAGNETOFONO	G.681	97-A

<b>MAGNETOFONO</b>	<b>G.682</b>	<b>97-A</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.290-V</b>	<b>71-72</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.290-V</b>	<b>78-79</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.290-V</b>	<b>84</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.290-V</b>	<b>88</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.290-V</b>	<b>93</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.290-V</b>	<b>99-A</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.300-V</b>	<b>93</b>
<b>MISCELATORE AMPLIF. B.F.</b>	<b>G.300-V</b>	<b>99-A</b>
<b>MODULATORE SSB</b>	<b>G.4/191</b>	<b>96</b>
<b>OSCILLOFONO</b>	<b>G.299</b>	<b>66</b>
<b>OSCILLOFONO</b>	<b>G.299</b>	<b>69-70</b>
<b>OSCILL. MODULATO</b>	<b>G.0 (G.6)</b>	<b>5</b>
<b>OSCILL. MODULATO</b>	<b>G.6</b>	<b>8</b>
<b>BOBINA PER PI GRECO</b>	<b>N.4/110</b>	<b>49-50</b>
<b>BOBINA PER PI GRECO</b>	<b>N.4/110</b>	<b>59-60</b>
<b>BOBINA PER PI GRECO</b>	<b>N.4/111</b>	<b>69-70</b>
<b>BOBINA PER PI GRECO</b>	<b>N.4/112</b>	<b>69-70</b>
<b>BOBINA PER PI GRECO</b>	<b>N.4/112</b>	<b>85</b>
<b>BOBINA PER PI GRECO</b>	<b>N.4/113</b>	<b>85</b>
<b>GRUPPO PILOTA PER TX</b>	<b>G.4/192</b>	<b>96</b>
<b>GRUPPO PILOTA PER TX</b>	<b>G.4/193</b>	<b>105</b>
<b>GRUPPO PILOTA PER TX</b>	<b>N.4/103</b>	<b>85</b>
<b>GRUPPO PILOTA PER TX</b>	<b>N.4/103-S</b>	<b>91</b>
<b>PREAMPLIF..MEDIA FREQ.</b>	<b>N.7883</b>	<b>89</b>

PREAMPLIF. B.F.	G.1	34
PREAMPLIF. B.F.	G.11	7
PREAMPLIF. B.F.	G.14	15
PREAMPLIF. B.F.	G.14	19
PREAMPLIF. B.F.	G.233-HF	73
PREAMPLIF. B.F.	G.233-HF	78-79
PREAMPLIF. B.F.	G.233-HF	84
PREAMPLIF. B.F.	G.235-HF	73
PREAMPLIF. B.F.	G.235-HF	78-79
PREAMPLIF. B.F.	G.235-HF	84
PREAMPLIF. B.F.	G.243-HF	73
PREAMPLIF. B.F.	G.243-HF	78-79
PREAMPLIF. B.F.	G.243-HF	84
PREAMPLIF. B.F.	G.243-HF	88
PREAMPLIF. B.F.	G.276-A	71-72
PREAMPLIF. B.F.	G.3235	99-A
PREAMPLIF. B.F.	G.3235-HF	93
REGISTRATORE CASSETTE	G.19/113	114
REGISTRATORE CASSETTE	G.19/151	114
RIPRODUTTORE CASSETTE	G.19/121	115-116
RX	G.0	2-3-4
RX	G.103	45
RX	G.104	45
RX	G.105	45
RX	G.108	56-57

RX	G.109	58
RX	G.110	55
RX	G.110/111	54
RX	G.114-R	58
RX	G.122	56-57
RX	G.126-A	56-57

RX	G.134	56-57
RX	G.152	56-57
RX	G.16/202	115-116
RX	G.16/203	115-116
RX	G.16/240	114
RX	G.16/250	110-111
RX	G.16/6	114
RX	G.16/7	114
RX	G.16/9	110-111
RX	G.174-R	58
RX	G.175-R	58
RX	G.176/VV	58
RX	G.30	6
RX	G.306	67
RX	G.31	14
RX	G.332	75
RX	G.344	75
RX	G.350/G.360	67
RX	G.351	71-72
RX	G.361	71-72
RX	G.365/G.366	67
RX	G.37	23
RX	G.370	73
RX	G.370-FD	73
RX	G.371-FD	73
RX	G.374/CA. CC	67
RX	G.374/CA.CC	71-72
RX	G.385-R	61-62
RX	G.40	20-21
RX	G.40-A	25-26
RX	G.41	17
RX	G.42	17

RX	G.43	16
RX	G.44	28-29
RX	G.45	13
RX	G.46-R	32

RX	G.47	32
RX	G.47LW=G47	32
RX	G.48-R	32
RX	G.49	35
RX	G.50	1
RX	G.50-R	33
RX	G.50-SW	33
RX	G.502	39
RX	G.503	39
RX	G.503-RE	39
RX	G.504-RE	39
RX	G.506	49-50
RX	G.51	20-21
RX	G.51-A	25-26
RX	G.510	52-53
RX	G.512	56-57
RX	G.512L=G512	56-57
RX	G.516	58
RX	G.52	28-29
RX	G.53	28-29
RX	G.54	18
RX	G.55	5
RX	G.55-A	7
RX	G.55-R	33
RX	G.55-R	33
RX	G.56	27
RX	G.57	9
RX	G.58	28-29
RX	G.59	20-21
RX	G.59-A	25-26
RX	G.60	11
RX	G.61	13

RX	G.62	18
RX	G.63	20-21
RX	G.64	25-26
RX	G.65	31
RX	G.65-A	35
RX	G.66	31
RX	G.67	35
RX	G.68	28-29
RX	G.701-R	52-53
RX	G.702	54
RX	G.702	55
RX	G.71	17
RX	G.72-R	37-38
RX	G.74	25
RX	G.75-R	37-38
RX	G.76	14
RX	G.77-R	37-38
RX	G.77-R	39
RX	G.77-RST	39
RX	G.80-1	2-3-4
RX	G.80-2	2-3-4 Supplem.
RX	G.803	42
RX	G.803/L	42
RX	G.82	22
RX	G.86	9
RX	G.87	16
RX	G.88	8
RX	G.89	23
RX	G.89/BF	31
RX	G.901	41
RX	G.901/ST=G901	42
RX	G.902	49-50
RX	G.902-L	49-50
RX	G.903-R	66
RX	G.91	31
RX	G.91SW=G91	31
RX	G.99/AF	31

RX ANIE	G.307	71-72
RX ANIE	G.309	71-72
RX ANIE	G.310	71-72
RX ANIE	G.315	67
RX ANIE	G.325	67
RX ANIE	G.326	71-72
RX ANIE	G.331	75
RX ANIE	G.333-A	75
RX ANIE	G.334-A	75
RX ANIE	G.346	75
RX-FM	G.191-R	61-62
RX-FM	G.192-R	61-62
RICEVITORE PER OM	G.207	56-57
RICEVITORE PER OM	G.207-BR	58
RICEVITORE PER OM	G.207-CR	59-60

RICEVITORE PER OM	G.207-DR	66
RICEVITORE PER OM	G.207-R	54
RICEVITORE PER OM	G.208	59-60
RICEVITORE PER OM	G.208-A	66
RICEVITORE PER OM	G.209-R	69-70
RICEVITORE PER OM	G.4/215	96-A
RICEVITORE PER OM	G.4/218	85
RICEVITORE PER OM	G.4/220	107
RICEVITORE PER OM (SSB)	G.4/214	85
RICEVITORE PER OM (SSB)	G.4/216	103
RADIO-FONO	G.16/81	115-116
RADIO REGISTRATORE	G.19/153	114
RADIORIPRODUTTORE CASSETTE	G.19/123	115-116
TELAIO SINCRONISMO TV	N.7824	89
SINTONIZZATORE	G.0	2-3-4
SINTONIZZATORE	G.20-R	33

SINTONIZZATORE	G.34	9
SINTONIZZATORE	G.34	12
SINTONIZZATORE	G.35	8
SINTONIZZATORE	G.35	12
SINTONIZZATORE	G.36	15
SINTONIZZATORE	G.36	19
SINTONIZZATORE	G.37-R	27
SINTONIZZATORE	G.38	32
SINTONIZZATORE	G.39	35
SINTONIZZATORE	G.401	43
SINTONIZZATORE	G.402	56-57
SINTONIZZATORE	G.430-FM	45
SINTONIZZATORE	G.530-FM	47-48
SINTONIZZATORE	G.532-FM	61-62
SINTONIZZATORE	G.533	67
SINTONIZZATORE	G.535	67
SINTONIZZATORE	G.535	75
SINTONIZZATORE	G.536	84
SINTONIZZATORE	G.536	88
SINTONIZZATORE	G.536-FD	78-79
SINTONIZZATORE	G.537	93
SINTONIZZATORE	G.537	99-A
SINTONIZZATORE	G.538	99-A
SINTONIZZATORE TV	N.,7894	89
SINTONIZZATORE TV	N.7870/71	89
SINTONIZZATORE TV	N.7884	89
SINTONIZZATORE UHF	N.7891/92	83
SOLO	CATALOGO	30-A
SOLO	CATALOGO	64
SOLO	CATALOGO	82
SOLO	CATALOGO	86
SOLO	CATALOGO	90
SOLO	CATALOGO	94

SOLO	CATALOGO	98
SOLO	CATALOGO	100
SOLO	CATALOGO	102
SOLO	CATALOGO	112-113
SURVOLTORE	N.1470/12V	35
SURVOLTORE	N.1471/6V	35
SURVOLTORE	N.1480	36
SURVOLTORE	N.1481/6V	44
SURVOLTORE	N.1482/12V	44
TX	G.210-TR	59-60
TX	G.212-TR	69-70
TX	G.4/223	95
TX	G.4/225	96
TX	G.222-TR	85
TX (SSB)	G.4/228	105
UDITOFONO	N.9051	66
VFO	G.4/105	95
VFO	N.4/101	49-50
VFO	N.4/101/02	59-60
VFO	N.4/102	69-70
VFO	N.4/102/V	85
VFO	N.4/103	69-70
VFO	N.4/104	69-70
VFO	N.4/104	85